



## Procedimiento de Descarga de Actualización:

Para instalar la nueva versión de Actualización del DLT-CAD 2024, se deberán seguir los siguientes pasos:

## a) Link de Descarga.

Para poder descargar la actualización solo tendrá que darle click al enlace que se le proporciono o copiar dicho link a su buscador de internet.

https://absingenieros.com/abs\_descargas/dtt2024\_32k64k6tw3112g5y96h4a6a4d4r6e96/Update\_dtt2024fn\_R18.zip

## b) Actualización activa en el Software.

b.1) Para verificar si existe una nueva Actualización del Software, nos dirigiremos a la pestaña de <Acerca de DLT-CAD>. En esta ventana se visualiza un aviso de color verde señalando que sí existe una nueva versión de Actualización disponible para descargar.



b.2) Si aparece el botón activado, puede descargar la nueva actualización haciendo click en ese botón. Aparecerá una ventana para confirmar descarga, Presione <Yes> para confirmar.







- 1. Antes de ejecutar el actualizador "update\_dlt2024fn.exe" cierre el DLT-CAD, en caso se encuentre ejecutando. Luego ejecute el archivo "update\_dlt2024fn.exe" o similar y siga las instrucciones que aparecen en las ventanas.
- Ejecute, como administrador (click derecho), el archivo "Update\_dlt2024fn.exe" o "Update\_dlt2024fk.exe" según sea el caso y siga las instrucciones que aparecen en las ventanas.

Update_dlt2024fn_R18 Tipo: Aplicación	<b>Abrir</b> Enable/Disable Digital Signature Icons
Update_dlt2024fn_R18	👽 Ejecutar como administrador
Tipo: Archivo WinRAR ZIP	Solucionar problemas de compatibilidad
	Anclar a Inicio

3. Seleccione el idioma y presione <Aceptar>.

Seleccio	Seleccione el Idioma de la Instalación					
1	Seleccione el idioma a utilizar durante la instalación:					
	Español					
	Aceptar Cancelar	·				

4. En la ventana siguiente presione <Siguiente>.





5. En la ventana siguiente presione <Siguiente>.

🔂 Instalar - UPDATE DLTCAD2024 R18 (INTERNET)	—		×
Seleccione la Carpeta de Destino ¿Dónde debe instalarse UPDATE DLTCAD2024 R18 INTERNET)?			
El programa instalará UPDATE DLTCAD2024 R18 (INTERNE carpeta.	ET) en	la siguien	te
Para continuar, haga clic en Siguiente. Si desea seleccionar una carp haga clic en Examinar.	eta d	ferente,	
C:\Program Files (x86)\DLTCAD2024	E	Examinar	
Se requieren al menos 23,7 MB de espacio libre en el disco.			
< Atrás Siguie	nte >	Ca	ncelar

6. En la ventana siguiente presione <Sí>.





7. En la ventana siguiente presione <Siguiente>.

🕼 Instalar - UPDATE DLTCAD2024 R18 (INTERNET) - 🗆	×
Seleccione las Tareas Adicionales ¿Qué tareas adicionales deben realizarse?	
Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante la instalación de UPDATE DLTCAD2024 R18 (INTERNET) y haga dic en Siguiente.	
Additional Icons :	
Create Desktop Shortcut	
Additional Icons:	
Create Quick Access Icon	
< Atrás Siguiente > Cano	:elar

8. En esta ventana presione <Instalar> para culminar la instalación de Actualización.

📅 Instalar - UPDATE DLTCAD 2024 R18 (INTERNET) —		(
Listo para Instalar Ahora el programa está listo para iniciar la instalación de UPDATE DLTCAD2024 R18 INTERNET) en su sistema.		3
Haga clic en Instalar para continuar con el proceso, o haga clic en Atrás si dese revisar o cambiar alguna configuración.	a	
Carpeta de Destino: C:\Program Files (x86)\DLTCAD2024	^	
Tareas Adicionales: Additional Icons : Create Desktop Shortcut		
	>	
< Atrás Instalar	Cancelar	



9. Al culminar la Instalación, aparecerá la siguiente ventana:



Al presionar el botón <Finalizar> culmina la instalación de Actualización del DLT-CAD.

## VERIFICACIÓN:

1. Para la verificación de la instalación de la nueva versión de Actualización, nos dirigiremos a las opciones de Acceso rápido <Acerca del DLT-CAD>

	DLT-CAD 2024 : C:\Nueva carpeta\Proyecto.DLT							
Datos Proyecto	Diseño Vista Planta Aco	cesorios Planta	Diseño Vista Perfil H	lerramientas Cálcul	os Reportes	Bases de Datos Generales	Acerca de DLT-CAD	
Cambiar Idioma (Ctrl+L)	🖶 Vista Cascada	Siguiente	🖗 Ayuda	No Disponible				
🖒 Estilo	Mosaico Vertical	Anterior	🎨 Acerca de DLT-CAD					
	🖶 Mosaico horizontal							
Accesorios DLT-CAD	Ventanas		Informacion	Actualización		_		
蛇蛇Q颈磔∥ቃ⊟%∥ℭ∥ム‱∥≫≤∥◙⊈▷∥吾▥吾∥≙Ъ᠐ <mark>♡</mark> ~∥⇒								





Todos los clientes podrán contactarse a través del correo soporte\_abs@absingenieros.com para cualquier consulta sobre el producto.

