



**Consideraciones Previas:**

Previo a la instalación, el usuario deberá poseer los códigos de instalación entregados por el proveedor y contar con una conexión a INTERNET. Estos códigos son 4 datos imprescindibles para la correcta instalación.

Ejemplo:

<b>Usuario:</b>	<b>EJEMPLO</b>
<b>Compañía:</b>	<b>ABS INGENIEROS</b>
<b>Código del Producto:</b>	<b>DLT000D00000E0A00D0000</b>
<b>Clave de Validación:</b>	<b>G00HWN000000</b>


*(Los codigos de instalación de esta tabla son solo de ejemplo, no tomarlos en cuenta)*

Estos códigos deben ser ingresados, tal cual aparecen, respetando las mayúsculas y espacios, cuando se le solicite durante el proceso de instalación.


**Procedimiento de Instalación:**

Para instalar el DLT-CAD 2024, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. En caso cuente con llave de Protección “HardKey STD”, conéctela en un puerto USB libre.
2. Ejecute, como administrador (click derecho), el archivo “setupdlt24fn.exe” o “setupdlt24fk.exe” según sea el caso y siga las instrucciones que aparecen en las ventanas.




3. Seleccione el idioma y presione <Aceptar>.




4. Le aparecerá la siguiente ventana de instalación. Presione <Siguiete>.




5. En la ventana siguiente, se debe ingresar el nombre "Usuario" y el de la "Compañía" facilitados por el proveedor. Es necesario que estos datos sean tal cual aparecen en su "Certificado de Licencia", respetando mayúsculas, minúsculas y espacios. Presione <Siguiete>




- En esta ventana seleccione la opción requerida para la instalación del DLT-CAD2024 y presione <Siguiete>.




- Ingrese el "Código del Producto" entregado por el proveedor, presione <Siguiete> y siga las instrucciones que aparecen en las ventanas siguientes hasta finalizar con la instalación.




8. Presione consecutivamente <Siguiete> hasta <Instalar>.




9. Presione consecutivamente <Siguiete> hasta <Instalar>.



10. Presione consecutivamente <Siguiente> hasta <Instalar>.



11. Presione <Instalar>.




12. Al culminar el Proceso de Instalación, le aparecerá la siguiente ventana, Presione <Finalizar>.



Al presionar el botón <Finalizar> culmina la instalación del DLT-CAD.

### PROCESO DE VALIDACIÓN Y ACTIVACIÓN:

13. Luego de presionar “Finalizar” el software DLT-CAD se ejecutará de inmediato por primera vez y aparecerá la siguiente ventana solicitando la “Clave de Validación”.



Se deberá ingresar la “Clave de Validación” entregada por el proveedor, y presionar <Validar Conexión>.

14. Una vez presionado “Validar Conexión” el Software DLT-CAD se cerrará y de esta manera validará correctamente, por lo cual deberá ejecutar el software haciendo clic en el icono de la aplicación que lo encontrará en el escritorio. Recuerde que debe contar con una conexión a Internet para que se active el software.

15. Si al ejecutar el Software le vuelve a aparecer la ventana del paso 12 o se cierra inmediatamente, es posible que haya habido algún error en el proceso de instalación. En este caso lo más recomendable es desinstalar completamente el DLT-CAD e iniciar la instalación nuevamente siguiendo los pasos del 1 al 14.

Todos los clientes podrán contactarse a través del correo [soporte\\_abs@absingenieros.com](mailto:soporte_abs@absingenieros.com) para cualquier consulta sobre el producto.




**ABS INGENIEROS SAC**

[www.absingenieros.com](http://www.absingenieros.com)

[www.dlt-cad.com](http://www.dlt-cad.com)

[facebook.com/dltcadoficial](https://facebook.com/dltcadoficial)

[soporte\\_abs@absingenieros.com](mailto:soporte_abs@absingenieros.com)

 Soporte: (+51) 997 322 177

Lima - Perú